

# CL 55

## UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ

**Čisticí koncentrát pro odstranění zbytků vápna a cementu**

### VLASTNOSTI

- vysoká účinnost
- nízká spotřeba
- univerzální použití

### OBLASTI POUŽITÍ

Univerzální čistič Ceresit CL 55 je určen k čištění betonů, fasádních pásků, pohledového zdiva, balkonů, teras a keramických obkladů. K odstranění cementových a vápenných závojů, výkvětů a nánosů, cementových zbytků, vodního kamene a lehkého zašpinění rzi. Není vhodný pro mramor, Solnhoferské kamenné desky a přírodní kámen obsahující vápenec.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Univerzální čistič Ceresit CL 55 nanášejte na předem navlhčené podklady. Čistič je použitelný na stěnách i podlahách. Silné vrstvy znečištění a nánosy nejprve odstraňte mechanicky. Glazura keramických obkladů a dlažeb musí být odolná proti kyselinám. Vždy proveďte nejprve zkoušky na zkušebním vzorku. Ostatní plochy zakryjte polyethylenovou folií.

### ZPRACOVÁNÍ

Univerzální čistič Ceresit CL 55 podle druhu a intenzity zašpinění rozřeďte s vodou. Připravený roztok naneste na předem navlhčený podklad, rozetřete kartáčem a nechte 5 minut působit. Následně kartáčem silně rozetřete a omyjte proudem tekoucí vody. Čištění a omývání provádějte vždy ve směru od spodu nahoru.

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí při teplotě vzduchu a podkladu od +5 °C do +35 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Míchání neprovádějte v kovových nebo plechových nádobách, nepoužívejte k rozmíchání nářadí z kovu. CL 55 obsahuje kyselinu fosforečnou a je dráždivý. Chraňte pokožku a oči. Při práci dodržujte bezpečnostní předpisy a pravidla práce s kyselinami, používejte ochranné rukavice a brýle (ochranný kryt). Zasažené oblečení okamžitě vysvlékněte. Materiál nevylévejte do kanalizace a držte z dosahu dětí. Při rozliti materiál naředte velkým množstvím vody a odstraňte savými absorbujícími materiály. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře.



Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

### SKLADOVÁNÍ

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. **Neskladujte s potravinami!**

### BALENÍ

2,5l plastová nádoba

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Báze:	anorganické kyseliny
Hustota:	cca 1,14 kg/l
Poměr míchání:	1:5 až 1:10 s vodou
Teplota pro zpracování:	od +5 °C do +35 °C
Hodnota pH:	1,8
Orientační spotřeba:	cca 0,05 až 0,2 l/m <sup>2</sup>

*Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.*

**Naše doporučení:**

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407  
[www.ceresit.cz](http://www.ceresit.cz)  
e-mail: [info@ceresit.cz](mailto:info@ceresit.cz)

**Kvalita pro profesionály**